

DOPORUČUJEME

STROJ NEPŘETĚŽOVAT A PRAVIDELNĚ MAZAT OLEJEM
NA SKARTOVACÍ STROJE DLE NÁVODU K POUŽITÍ.
(nejlépe po každém naplnění odpadního koše)

STROJ NENÍ URČEN KE SKARTACI SAMOLEPÍCÍCH
ETIKET, PVC, PET, HDPE, LDPE, POLYPROPYLENU,
POLYSTYRENU, KOVŮ MIMO CD/DVD A DALŠÍCH, KTERÉ
JSOU UVEDENY V NÁVODU K POUŽITÍ.